



REMOVABLE
**CRUMB
TRAY**

4 FUNCTIONS



**BUN WARMING
RACK**



**900
WATT**

TOASTER

- > Stainless steel toaster with 2 slots
- > 7 power levels
- > 4 function buttons: reheat, defrost, cancel and crunchy function
- > Removable crumb tray
- > Extra bread lift
- > Automatic centering of the bread
- > Cord storage
- > Bun warming rack included

TOASTER

- > Toaster aus rostfreiem Edelstahl mit 2 Einschubschlitz
- > 7 Leistungsstufen
- > 4 Funktionsschalter: rösten, auftauen, abbrechen und Crunchyfunktion
- > Entnehmbare Krümelschublade
- > Extra Brotlift
- > Automatische Zentrierung der Brotscheiben
- > Kabelaufbewahrungsfach
- > Inklusive Röstaufsatz

Watt
900

Pack
20,3 x 32,3 x 25,1 cm


2,03 kg


5411397130792


4


72

