



## Moderner Klassiker

# D500

CD Boom Box

RX-D500EG-K

EAN 5025232915309

Musikfans aufgepasst! Die kompakte Boom Box D500 liefert Musikgenuss für Liebhaber klassischer Medien. Dabei punktet sie mit trendigem Retrodesign, einer kompakten Bauweise und einfachster Bedienung mit großen Tasten! Flexibel einsetzbar dank Netz- /Batteriebetrieb und komfortablem Tragegriff.

**Kompakte Boom Box** im Retrodesign mit 20 Watt (RMS)

**Vielseitige Programmauswahl** dank CD und UKW Radio

**Einfache Bedienung:** Lieblingssender sichern mit 5 großen Speichertasten

**Flexibel einsetzbar** dank Netz- /Batteriebetrieb und Tragegriff

**Uhr mit Play und Sleep Timer**

**Kraftvoller Stereo Klang** mit Bass Booster Funktion



CD BOOM BOX		RX-D500EG-K	
Verstärker	Typ	Stereo Amp	
	Leistung RMS (Netzbetrieb)	20W (1 kHz, THD 10%, 6Ω)	
	Leistung RMS (Batteriebetrieb)	12W (1 kHz, THD 10%, 6Ω)	
Lautsprecher	Typ	1 way, 1 speaker system	
	Unit	8cm Full Range x 2	
	Bass	Bass Reflex Port	
CD	Wiedergabe Disc *1	CD-R / RW	
	Format	CD-DA / MP3	
	Codec/Decoder	MP3	
	Mecha.Type	1CD (Top-Open Type)	
Bluetooth®	Version	-	
	Class	-	
	Codec	-	
	Wireless Audio Playback	-	
	Fernbedienung	-	
	Verbindung	-	
USB	Bluetooth Standby	-	
	Play / Rec.*2	Play Rec.	
	USB Standard	-	
	Support Format	-	
	Laden des Smartphones	-	
Radio	Station Presets	FM DAB Plus	
	Radio Data System	-	
	Auto Tuning	Ja	
	Antenne	Eingebaute Stabantenne (min. 180 - max. 823mm)	
	Super Sound EQ, Super Bass Sound	Sound Booster	
Sound Function	Preset EQ	Heavy	Ja
		Soft	Ja
		Clear	Ja
		Vocal	Ja
		News	-
	Cinema	-	
Manual EQ	-		
Anschlüsse	USB Eingang	Ja (nur für Service /Software Update)	
	Audio IN	AUX Opt-In	
	Audio OUT	-	
	Mic Jack	-	
Design	Display	Größe (Anzeige) Typ	
	Speichertasten	45 x 15.9 mm LCD (Union Jack) ohne Backlight	
	Tragegriff	Ja (5 große Speichertasten) Eingebauter Tragegriff	
General	Stromversorgung	AC 220 - 240V, 50Hz	
	Stromverbrauch *3	Betrieb	14 W
		Normaler Standby	0.2 W
		BT Standby	-
	Dimmer	-	
	Auto OFF	Ja	
	Sprachanzeige	Alphabet	
	Timer Function *4	Sleep	Ja
Uhr		Ja	
Play Timer		Ja	
Rec Timer		-	
Batterie	Batterie Betrieb *4	LR14/ R14(C) x 8pcs	
Maße, Gewicht	Maße (B x H x T)	346 x 130 x 239 mm	
	Gewicht	Ohne Batterie Mit Batterie	
Zubehör	Farbe	schwarz	
	Fernbedienung *5	Fernbedienung	-
		Batterie für Fernbedienung	-
	Netzkabel	Ja (1.5 m)	
	Bedienungsanleitung	WEB OI	
Quick Setting Guide	-		

\*1 Wiedergabe hängt vom Inhalt, der Disc und der Qualität der Aufnahme ab.

\*2 Nur USB flash drive. Wiedergabe nicht möglich von einem tragbaren Gerät (Apple, Android, etc.) über USB Kabel.

\*3 Technische Änderungen vorbehalten. Gewicht und Abmessungen sind ungefähre Angaben.

\*4 Timer Funktion geht bei Stromausfall oder unterbrochener Stromzufuhr verloren.

\*5 Im Batteriebetrieb kann das Gerät nicht über die fernbedienung eingeschaltet werden.